

**FOR INSTANT USE IN:** American Samoa, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Jordan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Mexico, Micronesia (Federated States of), Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Palau, Panama, Peru, Philippines (Rep. of), Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela.

## GBR

### Important:

1. This adaptor does **not** convert voltage.
  2. Always plug your electrical product into this adaptor before inserting into the socket outlet.
  3. After use, remove this adaptor from the socket and then disconnect your electrical product.
- Check local voltage is compatible with your electrical product before use (e.g. 220V hairdryer cannot be used in a 110V electrical system).
  - Alternative localised electrical systems may occasionally be found in some countries.
  - Please keep these instructions for future reference.

## DEU

### Wichtig:

1. Dieser Adapter kann **keine** Stromspannungen umwandeln.
  2. Das Elektrogerät immer zuerst mit dem Adapter verbinden, bevor Sie diesen in die Steckdose stecken.
  3. Nach der Verwendung zuerst den Adapter aus der Steckdose ziehen, bevor Sie diesen von Ihrem Elektrogerät trennen.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Stromspannung vor Ort mit Ihrem elektrischen Gerät kompatibel ist (z. B. kann ein 220V-Föhn nicht in einem elektrischen System mit 110V verwendet werden).
  - In manchen Ländern können ortsabhängig gegebenenfalls alternative elektrische Systeme zur Verfügung stehen.
  - Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zwecks künftiger Bezugnahme auf.

## ESP

### Importante:

1. Este adaptador **no** es un transformador de corriente.

2. Enchufe siempre el aparato eléctrico a este adaptador antes de introducirlo en la toma de corriente.

3. Después de utilizarlo, saque este adaptador del enchufe y, a continuación, desconecte el aparato eléctrico.

- Compruebe que la tensión local sea compatible con su aparato eléctrico antes de utilizarlo (por ejemplo, un secador de pelo de 220V no se puede utilizar en un sistema eléctrico de 110V).
- En ocasiones, se pueden encontrar sistemas eléctricos localizados alternativos en algunos países.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

## FRA

### Important :

1. Cet adaptateur ne convertit **pas** la tension.

2. Toujours brancher votre appareil électrique dans cet adaptateur avant de l'insérer dans la prise de courant.

3. Après utilisation, retirez cet adaptateur de la prise, puis débranchez votre produit électrique.

- Vérifiez que la tension locale est compatible avec votre appareil électrique avant utilisation (par exemple, un sèche-cheveux 220V ne peut pas être utilisé dans un système électrique 110V).
- Les systèmes électriques localisés alternatifs peuvent occasionnellement être trouvés dans certains pays.
- Veuillez garder ces instructions pour une référence ultérieure.

## ITA

### Importante:

1. Questo adattatore **non** converte il voltaggio della presa.

2. Collegare sempre prima la spina del proprio dispositivo elettrico all'adattatore, quindi inserire nella presa di corrente.

3. Dopo l'uso, estrarre l'adattatore dalla presa e successivamente scollegare il dispositivo elettrico.

## 542 EU-USA ADAPTOR | 10.2016

1 Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane, London NW7 2HU  
sales@go-travelproducts.com | +44 (0)20 8906 8505 | go-travelproducts.com



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies

- Controllare che la tensione locale sia compatibile con il proprio dispositivo elettrico prima dell'utilizzo dello stesso (non sarà ad esempio possibile usare un asciugacapelli da 220V con un impianto elettrico da 110V).
- In alcuni paesi è possibile trovare un sistema elettrico locale alternativo.
- Conservare le istruzioni per un riferimento futuro.

## N L D

### Belangrijk:

1. Deze adapter zet **geen** netspanning om.
  2. Zorg dat u altijd uw elektrisch apparaat aansluit op deze adapter voordat u het in het stopcontact steekt.
  3. Haal de adapter na gebruik uit het stopcontact en ontkoppel daarna uw elektrisch apparaat.
- Controleer voor gebruik dat de lokale netspanning geschikt is voor uw elektrisch apparaat (b.v. een föhn van 220V kan niet gebruikt worden op een elektrisch systeem van 110V).
  - In sommige landen vindt men soms ook alternatieve gelocaliseerde elektrische systemen.
  - Deze instructies bewaren voor toekomstig gebruik.

## G R C

### Σημαντικό:

1. Ο προσαρμογέας αυτός **δε** μετατρέπει τάση.
  2. Συνδέετε πάντοτε το ηλεκτρικό προϊόν σας σε αυτόν τον προσαρμογέα προτού το εισάγετε στον ρευματολήπτη.
  3. Υστερα από τη χρήση, αφαιρείτε αυτόν τον προσαρμογέα από την πρίζα και στη συνέχεια αποσυνδέετε το ηλεκτρικό προϊόν σας.
- Ελέγχετε πριν από τη χρήση εάν η τοπική τάση είναι συμβατή με το ηλεκτρικό προϊόν σας, (π.χ. ένα πιστολάκι μαλλιών 220V δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ηλεκτρικό σύστημα 110V).
  - Ορισμένες χώρες ενδέχεται να διαθέτουν εναλλακτικά τοπικά ηλεκτρικά συστήματα.
  - Παρακαλείσθε να φυλάσσετε τις εν λόγω οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

## P R T

### Importante:

1. Este adaptador **não** converte tensão.
2. Ligue sempre o seu produto elétrico a este adaptador antes de o inserir na tomada.

3. Após a utilização, remova o adaptador da tomada e depois desligue o seu produto elétrico.

- Verifique se a tensão local é compatível com o seu produto elétrico antes da utilização (por exemplo, secador de 220V não pode ser utilizado num sistema elétrico de 110V).
- Sistemas elétricos localizados alternativos poderão, ocasionalmente, ser encontrados em alguns países.
- Guarde estas instruções para referência futura.

## R U S

### Важная информация!

1. Данный переходник **не** преобразует напряжение.
  2. Всегда подсоединяйте электроприбор к данному переходнику, прежде чем вставлять переходник в розетку электросети.
  3. После использования извлеките переходник из розетки, а затем отсоедините электроприбор.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению электроприбора. (например, фен номинальным напряжением 220 В не может использоваться в электросистеме с напряжением 110 В).
  - В некоторых странах иногда могут эксплуатироваться электросистемы с альтернативными характеристиками.
  - Сохраните данную инструкцию для последующего применения.

## S W E

### Viktigt:

1. Denna adapter omvandlar **inte** spänningen.
  2. Anslut alltid din elektriska produkt till denna adapter innan du ansluter den till vägguttaget.
  3. Efter användning, ta bort denna adapter ur uttaget och koppla sedan ur din elektriska produkt.
- Kontrollera att den lokala spänningen är kompatibel med din produkt (e.g. en hårtork för 220V kan inte användas i ett elnät med 110V).
  - Alternativa lokala elektriska system kan påträffas då och då i vissa länder.
  - Spara dessa instruktioner så att du har dem till hands senare.